

Læggevejledning for Everroll gummigulve

Underlag:

Undergulvet kræver ingen speciel forberedelse. Det skal dog forberedes konventionelt, d.v.s. om nødvendigt spartles og slibes og skal være lige og fast.

Udlægning:

Ved op- og udrulning af elastiske belægninger opbygges spændinger. Det anbefales derfor, at den endelige tilpasning af banerne først foretages nogle timer efter udrulning, så belægningen kan akklimatisere sig.

Bemærk, at Everroll altid bør udrulles og monteres i samme retning, d.v.s. start altid udrulningen fra samme væg i et rum.

Tilskæring af Everroll kan foretages med alm. anvendte gulvlægger-knive med eller uden hageblad.

Løs udlægning:

Afhængig af anvendelsen af gulvbelægningen kan løs udlægning evt. foretages, så fjernelse/genanvendelse af belægningen muliggøres. Løs udlægning bør dog kun foretages efter samråd med producenten.

Banerne udlægges tæt. Grundet den strukturerede overflade vil samlingerne normalt kun kunne anes svagt.

Limning:

Limning kan foretages med egnede dispersions- eller polyuretanlime (f.x. fra Wakol, Danalim, Henkel, Uzin, Forbo, Schönnox, Bostik, Ibola, Kiesel m.fl.). Følg nøje limproducentens foreskrifter.

Banerne udlægges tæt. Svejsning af samlingerne er ikke nødvendig.

Ved limning kan banesamlingerne volde problemer (specielt ved anvendelse af polyuretanlime).

Belast om nødvendigt samlingerne indtil limvedhæftning er opnået.

Efter limning tromles gulvbelægningen efter behov.

BEMÆRK,
at produktserierne **Everroll Basic, Classic, Vision & Endurance** af producenten er blevet "forædlet" på oversiden med en ny overflade- bearbejdning, som fjerner al glans.

Desværre, så medfører overfladebearbejdningen, at overfladen "rejser" sig, hvis belægningen lakeres, hvorved den bliver meget ru og svær at rengøre.

Hvis belægningen ønskes lakeret, bør den derfor monteres med den uforædlede underside opad!